

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



AeroWeb

Adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN

El adhesivo/imprimación de contacto en aerosol bajo en COV AeroWeb de MuleHide puede usarse para diversas aplicaciones: adherir la membrana Fleece Back, TPO estándar y EPDM a paredes verticales, mejorar la unión entre el F5 de MuleHide y varios sustratos, y imprimir asfalto no expuesto antes de aplicar Helix Adhesive para la fijación del aislamiento.

La fórmula baja en COV y libre de cloruro de metileno de AeroWeb favorece una adhesión tenaz y un secado rápido en un amplio rango de temperaturas. Aplicado mediante un sistema de pulverización autónomo que proporciona una cobertura rápida y uniforme, este sistema requiere una limpieza o mantenimiento mínimos.

Por favor, ten en cuenta: el tambor, las mangueras y el arma se venden por separado.

FUNCIONES Y BENEFICIOS QUE AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD

- Aplicación rápida con pistola de rociador
- Tiempo fijo de virada
- Sin remover
- Hasta un 60% de ahorro laboral en comparación con el adhesivo tradicional de unión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Adherencia de la espalda de forro polar (solo aplicación vertical)
- Puede usarse a temperaturas tan bajas como 25°F cuando se emplea como adhesivo
- Puede usarse a temperaturas tan bajas como 15°F cuando se emplea como imprimador
- Configuración sencilla
- Limpieza fácil
- Bajo olor y bajo contenido de COV

MEMBRANAS ACEPTABLES Y APLICACIONES

Membrana	Muro	Campo
TPO	Sí	Sí
EPDM	Sí	Sí*
PVC	No	No
Espalda de forro polar**	Sí	No

*Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para los requisitos del proyecto **No para uso con TPO Fleece Back FR

EMBALAJE

PRODUCTO	TAMAÑO/PESO
AeroWeb	Peso de llenado del cilindro de aerosol #40: 30 lbs. de adhesivo
Manguera de 6'	Longitud de 6'
Manguera de 12'	Longitud 12'
Manguera de 18'	Longitud 18'
Pistola de pulverización ajustable	--
Pistola de pulverización con extensión de 24"	--
Desclavado de baja presión de VOC	Cilindro de aerosol #8

Nota importante: AeroWeb, Low-VOC Un-Tack, mangueras y arma se venden por separado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Conecta la pistola de pulverización a la manguera y conecta la manguera al cilindro. Utiliza grasa de litio o vaselina en todas las conexiones y ten cuidado de evitar que cruce la rosca. Abre la válvula del cilindro para comprobar si hay fugas. Mantén la válvula del cilindro abierta para mantener la presión en la manguera/pistola de pulverización cuando no se use.
2. AeroWeb puede aplicarse a una temperatura ambiente de 25°F o superior. El propelente en los cilindros debe mantenerse por encima de 70°F para que el producto se pulverice correctamente. Utilice mantas calefactadas eléctricamente y cajas calientes cuando sea necesario. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de residuos y contaminantes.
3. Para aplicaciones que se realicen a temperatura ambiente inferior a 70°F, almacena los cilindros en un espacio calefactado y muévete a la zona de proyectar durante la aplicación. Los cilindros deben mantenerse calientes en el lugar de trabajo. Dispensa el producto del cilindro mientras aún está caliente. Cuando el producto del cilindro se enfría demasiado, empezará a escupir en lugar de pulverizarse. Si esto ocurre, cambia el cilindro frío por uno más caliente y vuelve a devolverlo a la zona calentada. Al cambiar de cilindro, cierra la válvula del cilindro y despresuriza la manguera. Retira la manguera y conéctala al nuevo cilindro. Abre la válvula y realiza una prueba de pulverización.
4. Aplica AeroWeb en una capa uniforme sobre el sustrato (consulta el dibujo en la página siguiente), manteniendo la punta del pulverizador aproximadamente a 12" (30,5 cm) de distancia y perpendicular a la superficie durante la pulverización. Evita la acumulación de grosores altos.



AeroWeb

Adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

5. Permitir que AeroWeb se desactive hasta que no se transfiera al dedo al tocarla. Limitar la aplicación de AeroWeb a superficies que se cubran con membrana o con el F5 de MuleHide el mismo día.

Aplicaciones verticales de la membrana estándar TPO y EPDM, o cualquier membrana trasera de forro polar*: (*Nota: No para uso con trasera polar TPO FR)

Los sustratos aceptables incluyen: MuleHide Poly ISO aislamiento para tejados, Poly ISO

1-HD, DensDeck® Prime, SECUROCK®, OSB, contrachapado, metal, asfalto residual y bloque de hormigón limpio. Para mejorar la adherencia y reducir el riesgo de filtración del asfalto en superficies verticales con asfalto residual, aplica una capa base inicial de "sellado" de AeroWeb y deja que el flash se desprenda correctamente; después, aplica un recubrimiento secundario de AeroWeb sobre la superficie vertical.

No existen restricciones de altura al usar AeroWeb para aplicaciones verticales si se emplean las terminaciones de membrana adecuadas.

1. Pulverizar la pared y la parte trasera de la membrana, utilizando un patrón de solapamiento del 50%.
2. No aplique adhesivo en las zonas de empalme.
3. Permitir que el adhesivo se vuelva pegajoso pero no demasiado seco; no debe transferirse a los dedos al tocarlo.
4. Emparejar la membrana con la pared desde el centro de la lámina hacia los bordes, alisando a mano.
5. Escoba la membrana con una escoba de cerdas blandas.
6. Entra rodando con un rodillo de mano.

Aplicación horizontal de membranas TPO estándar, EPDM estándar y EPDM blanco sobre negro

Los sustratos aceptables incluyen: MuleHide Poly ISO aislamiento para tejados, Poly ISO

1-HD, DensDeck Prime, SECUROCK, OSB y contrachapado. Por favor, consulte la Especificación TPO de MuleHide para una lista completa de sustratos aceptables. La superficie, sobre o contra la que se vaya a aplicar el adhesivo, debe estar limpia, lisa, seca, libre de películas, bordes afilados, materiales sueltos y extraños, aceite y grasa. Las depresiones mayores a 1/4" (6 mm) deben estar cubiertas de plumas, utilizando epoxi, mortero u otro material aprobado para parche. Todas las proyecciones afiladas deben eliminarse mediante barrido, soplado o aspirado.

La aplicación debe ser continua y uniforme, evitando acumulaciones o charcos.

1. Pulverizar el sustrato y la parte trasera de la membrana con suficiente solapamiento para asegurar una cobertura del 100% (2"-3" de solapamiento).
2. No aplique adhesivo en las zonas de empalme.
3. Permitir que el adhesivo se vuelva pegajoso pero no demasiado seco; no debe transferirse a los dedos al tocarlo.
4. Enrolla la membrana sobre el sustrato recubierto de adhesivo evitando arrugas. Inmediatamente cepilla la parte adherida de la lámina con una escoba de cerdas blandas y luego enrolla la membrana con un rodillo limpio y seco (mínimo 75 lb. a máximo 150 lb.) para lograr el máximo contacto.

Revisa las especificaciones y detalles de MuleHide para obtener información completa sobre la instalación.

LIMPIA

Se puede usar disolvente o disolvente mineral seguro UN-TACK™ para limpiar herramientas y superficies. Si la válvula de la pistola de rociador se atasca, conecta la manguera y la pistola al cilindro de Limpiador de Cítricos o UN-TACK y la pistola de disparador repetidamente hasta que el funcionamiento sea suave. Si la pistola de pulverización está atascada, una herramienta de limpieza de alambre o soplete de calibre pequeño es útil después de empaparar el conector de latón en UN-TACK.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guarde los cilindros en un espacio protegido y acondicionado con temperaturas mantenidas por encima de 70°F. No almacene los cilindros en zonas donde la temperatura alcance los 110°F o más. El contenido es inflamable. Almacene conforme a las normativas locales, estatales y federales. Mantenga la válvula del cilindro abierta para mantener la presión en la manguera y la pistola de pulverización. Rocíe periódicamente de forma segura para ayudar a evitar posibles obstrucciones. Mantenga el gatillo de la pistola bloqueado cuando no se use. Enjuague la pistola y la manguera con UN-TACK para almacenamiento a largo plazo más allá de 30 días.

PROPIEDADES TÍPICAS Y CARACTERÍSTICAS

BIENES MATERIALES	VALOR TÍPICO
Color	Verde claro
Consistencia	Aerosol Spray
Patrón de pulverización	Web de variables
Olor	Bajo
Base	Mezcla de caucho/disolvente
Disolvente	Ciclohexano/Acetona
Tasa de cobertura	Imprimación unicara - 2.000-2.500 pies 2 cuando se usa con barreras de aire y vapor* Adhesivo de 2 caras - Paredes - 750 pies 2 * Adhesivo de 2 caras - Campo - 1.000 pies 2 *
Gracias, es hora	5 minutos**
Adhesión	Excelente
Temperatura de servicio	-30°F-200°F (-34°C a 93°C)
Flamabilidad	Inflamable cuando está mojado. No inflamable cuando está seco.
Resistencia al agua	Excelente
Resistencia de Midew	Excelente
Vida útil	12 meses (contenedor sin abrir)

*Cobertura aproximada **o más dependiendo de las condiciones climáticas

INFORMACIÓN DE LEED

Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Ubicación de fabricación	Lynchburg, VA
VOC	248 g/L



AeroWeb

Adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES

AeroWeb es un propelente líquido inflamable y vapor. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar por el suelo o ser movidos por ventilación y encendidos por pilotos, otras llamas, chispas, calentadores, humos, motores eléctricos, descargas estáticas u otras fuentes de encendido en lugares alejados del punto de manipulación y retroceso de emergencia. Mantente alejado de las llamas abiertas. Úsalo con ventilación adecuada. Evita inhalar niebla o vapores en spray. Pueden causar irritación ocular. Manténlo fuera del alcance de los niños. Revisa la hoja de datos de seguridad para obtener información completa antes de usar. Es obligatorio usar gafas y guantes. Los cilindros de aerosol no se recargan y cuando están vacíos son inofensivos y desechables. Desecha conforme a los códigos y leyes locales. Lee las precauciones y advertencias de seguridad en la etiqueta del cilindro. Usa guantes y gafas antes de usar este producto. No apuntes con la pistola de spray a personas o animales en ningún momento. Se deben usar guantes de EPI al manipular materiales.

ELIMINACIÓN DE CILINDROS

Cuando se haya usado todo el adhesivo del cilindro, cierra la válvula del cilindro y evacua la manguera y la pistola de pulverización antes de desconectar la manguera del cilindro. Si la manguera no debe conectarse inmediatamente a un cilindro nuevo, no evacúes la manguera ni la pistola de pulverización para asegurarte de que el material no se endurezca en la pistola y la manguera. Limpia los residuos de adhesivo, la pistola y las puntas con UN-TACK DE PVC o aguarrás mineral. En la mayoría de las zonas, el cilindro vacío puede desecharse como lata de aerosol o reciclarse como chatarra. Si no se permite la eliminación en tu zona, contacta con tu distribuidor para obtener los arreglos de eliminación. La ley federal prohíbe el transporte si se rellena.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene Hojas de Datos de Seguridad en todos sus productos no exentos. Las Hojas de Datos de Seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las Hojas de Datos de Seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

Solo para uso profesional industrial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la información más reciente, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede sustituir esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide. Por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, daño a personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.