

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

TIRA DE CUBIERTA SENSIBLE A LA PRESIÓN DE PVC

Fecha de revisión: mayo-2019

DESCRIPCIÓN

La tira de cubierta de PVC sensible a la presión (PS) es un tapajuntas KEE HP no reforzado de 35 mil (0,76 mm) laminado a un adhesivo de caucho sintético sensible a la presión y totalmente curado de 35 mil (0,76 mm) nominal. La tira de cubierta de PVC PS está exclusivamente probada y diseñada para su uso en las membranas de PVC y KEE HP de Mule-Hide. *El rendimiento de la tira de cubierta de PVC PS no está garantizado si se usa en membranas de otros fabricantes.*

USOS BÁSICOS

La tira de cubierta de PVC PS se usa solo para pelar bordes metálicos planos (por ejemplo, borde de goteo). La tira de cubierta de PVC PS **no se puede** utilizar para tapajuntas en esquinas, tuberías, juntas en T o juntas a tope en sistemas de PVC, KEE HP, PVC Fleece Back o KEE HP Fleece Back, o cualquier brida metálica en ángulo, como topes de grava u otros bordes metálicos inclinados. La tira de cubierta de PVC PS está diseñada y probada para su uso en las membranas de PVC Mule-Hide y KEE HP y no se recomienda su uso en membranas de otros fabricantes.

BENEFICIOS

- Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura.
- El adhesivo sensible a la presión es compatible con una variedad de acabados metálicos, incluido el metal recubierto de Kynar.

Propiedades y características típicas		
Propiedad física	Método de prueba	Típico
Resistencia a la tracción, psi (MPa)	ASTM D412	2,500 (17.2) Mínimo 2,900 (20.0) Típico
Alargamiento, %	ASTM D412	600 Mínimo 750 Típico
Dureza, Shore A	ASTM D2240	Típico 80
Base	N/A	Membrana - Adhesivo KEE HP no reforzado - Caucho sintético
Sólidos	N/A	100%
Espesor nominal	N/A	0,060" (1,52 mm)
Ancho nominal	N/A	Membrana - 6" (152 mm) Adhesivo - 6 1/4" (159 mm)
Longitud nominal	N/A	100 pies (30,5 m)
Vigencia	C1763	1 año
Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.		

COLORES

Disponible en blanco, gris y tostado

EMBALAJE

Rollos de 6" (152 mm) de ancho x 100' (30,5 m) de largo, (2 rollos por caja), 22 lb (10 kg) por rollo

APLICACIÓN

1. Limpie la membrana existente (y el metal, si corresponde) con un limpiador de membranas de PVC o bajo contenido de COV y almohadillas Scotch-Brite™ o trapos de fibra natural. Para eliminar la acumulación de suciedad pesada, puede ser necesario el uso de una almohadilla Scotch-Brite™. Si es necesario, vierta una pequeña cantidad de limpiador de membranas de PVC o bajo contenido de COV sobre una almohadilla y frote el área de la membrana que se activará con movimientos circulares. Limpie la suciedad residual con trapos de fibra natural.
2. Toda la superficie a la que se aplicará el tapajuntas debe estar limpia. Cualquier contaminación superficial residual será perjudicial para la fuerza de unión del adhesivo.
3. Aplique con rodillo el activador de PVC Step 1 solo en el área de la membrana de PVC o KEE HP que se va a flashear (no es necesario usar el activador de PVC Step 1 en el sustrato metálico) con un rodillo de pintura de corta longitud. El área correctamente activada será de color uniforme, sin rayas y libre de pegotes o charcos. Dejar secar. **Aplique únicamente el activador de PVC Step 1 a la membrana de PVC o KEE HP que se cubrirá con Step 2 Primer y la tira de cubierta de PVC PS.**
4. El activador del paso 1 de PVC con bajo contenido de COV debe dejarse secar completamente. **Si la membrana se acopla con el sustrato antes de que el activador se haya secado, se formarán ampollas y no disminuirán con el tiempo.**

Tira de cubierta sensible a la presión de PVC

5. Aplique con rodillo PVC Step 2 Primer en el área de la membrana ya cubierta por el activador de PVC Step 1 y el metal que se va a flashear con un rodillo de pintura de corta duración. El área debidamente preparada será de color uniforme, sin rayas y libre de pegotes o charcos.
6. Toda la superficie a la que se aplicará el tapajuntas debe estar limpia. El adhesivo en la parte posterior de la tira de cubierta de PVC PS no se adhiere a las superficies despolvadas / sucias. Cualquier contaminación superficial residual será perjudicial para la fuerza de unión del adhesivo.
7. Instale la tira de cubierta de PVC PS inmediatamente después de que la imprimación del paso 2 de PVC se desprenda para minimizar la posible contaminación por polvo y promover la adhesión en climas más fríos (por debajo de 40 ° F (5 ° C)).
8. Despegue de 10 a 12 pulgadas (250 a 300 mm) del revestimiento protector de liberación de la tira de cubierta de PVC PS. Coloque el tapajuntas y presione hacia abajo con una presión firme y uniforme con la mano en toda el área. Continúe este proceso hasta que se complete el área completa que se va a flashear.
9. Enrolle inmediatamente la tira de cubierta de PVC PS con un rodillo de silicona de 2" de ancho (50 mm) con presión positiva. Enrolle por el borde, no paralelo a la longitud. En áreas donde la tira de cubierta de PVC PS cruza una junta de metal, una costura de membrana (junta en T) o en una vuelta final, use una pistola de aire caliente para calentar la superficie superior de la tira de cubierta de PVC PS y pliegue el material en el escalón. Este proceso reduce la posibilidad de que se forme un canal de agua.
10. Dondequiera que se vaya a superponer la tira de cubierta de PVC PS, es muy importante aplicar el activador de bajo contenido de COV del Paso 1 al área superpuesta de la tira de cubierta de PVC PS previamente instalada antes de aplicar la imprimación del Paso 2 o la imprimación de bajo contenido de COV del Paso 2 a la superposición.
11. Para lograr una adhesión adecuada de la tira de cubierta de PVC PS cuando las temperaturas en el lugar de trabajo caen por debajo de 40 ° F (5 ° C), caliente el área limpia / imprimada de la membrana con una pistola de aire caliente mientras se aplica el tapajuntas y se presiona en su lugar.
12. Debido al evaporado del solvente, se puede formar condensación en el activador del paso 1 de PVC recién aplicado o en la imprimación del paso 2 de PVC cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe suspender la aplicación de la imprimación de PVC Step 2 y la tira de cubierta de PVC PS ya que no se logrará una adhesión adecuada. Deje que la superficie se seque. Cuando las condiciones lo permitan, aplique una fina capa de ambientador del activador del paso 1 de PVC o de la imprimación del paso 2 de PVC a la superficie previamente recubierta y aplique la tira de cubierta de PVC PS.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Las temperaturas de almacenamiento en el lugar de trabajo superiores a 90 ° F (32 ° C) pueden afectar la vida útil del producto.
- En climas cálidos y soleados, mantenga los rollos de tiras de cubierta PS de PVC en una caja o en un área sombreada hasta que estén listos para usar.
- El almacenamiento y uso de la tira de cubierta de PVC PS a temperaturas inferiores a 40 ° F (4 ° C) resultará en una pérdida de adherencia adhesiva y, en casos extremos, resultará en una unión inadecuada al sustrato. El almacenamiento durante la noche debe estar disponible para mantener la temperatura de la tira de cubierta de PVC PS a un mínimo de 40 ° F (4 ° C). Se deben proporcionar cajas calientes para el almacenamiento en el lugar de trabajo para mantener una temperatura mínima del producto de 40 ° F (4 ° C).
- La tira de cubierta de PVC PS debe almacenarse en un área seca.

PRECAUCIONES

1. La tira de cubierta de PVC PS **no se puede** utilizar para tapajuntas de esquinas, tuberías, juntas en T, juntas a tope en sistemas de PVC PVC, KEE HP, PVC Fleece Back o KEE HP Fleece Back, o cualquier brida metálica en ángulo, como topes de grava u otros bordes metálicos inclinados.
2. Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
3. No permita que los productos de desecho (petróleo, grasa, aceite, solventes, aceite vegetal o mineral, grasas animales, etc.) o la ventilación directa de vapor entren en contacto con la tira de cubierta de PVC PS.
4. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información LEED®	
Contenido reciclado preconsumo	10%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Senatobia, MS
Índice de reflectancia solar (SRI)	Blanco: 103, Gris: 67, Tostado: 91

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.