

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Pasos de prueba de adhesión



Directrices generales

1. Limpia la zona donde se aplicará la prueba de adherencia con agua y una almohadilla de fricción. Déjalo secar completamente.
2. Aplica aproximadamente 15* milímetros húmedos del recubrimiento (silicona o acrílico) con un cepillo de 2 pulgadas sobre la zona limpia de 6" x 12".
3. Incrustar inmediatamente una tira de tela TieTex Polyester de 1" por 12" en el recubrimiento húmedo, dejando aproximadamente 3-4" de la tira expuesta y sin incrustarse en el recubrimiento. Haz un nudo en la tela expuesta para sujetarlo a la escama del pez.
4. Aplicar inmediatamente aproximadamente 15 milímetros húmedos más de la capa sobre la tela usando el cepillo de virutas para vitar, asegurando que no se formen bolsas de aire en la tira reactiva.
5. Deja que el recubrimiento cure durante un mínimo de 2-3** días.
6. Prueba la adhesión al sustrato insertando el anzuelo de escamas de pescado en el nudo de la tira de prueba y usando la escama de pez para medir la fuerza de tracción.
7. Tira hacia arriba en un ángulo de 90 grados sobre la báscula de forma lenta y constante, registrando las lecturas de la báscula hasta que la tela se desprenda del sustrato del techo.
8. Si la tira de prueba se desprende completamente del tejado sin que quede ningún recubrimiento en la superficie, se considera un fallo, y se deben considerar otras opciones, como cebadores.
9. Si el recubrimiento se separa de sí mismo, dejando algo de recubrimiento sobre el sustrato, se considera un pasado. Un mínimo de 2 libras por pulgada de tela es aceptable.
10. Todas las pruebas de adhesión deben estar documentadas y fotografiadas a fondo para su envío a MuleHide Departamento Técnico.



*O el grosor requerido según las especificaciones del fabricante.

**Temperaturas más bajas ralentizarán el curado del adhesivo y pueden requerir un periodo de curado más largo. No permitas que el área de prueba se congele durante la prueba. Consulte la hoja técnica del producto para más directrices.