

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Pasos de prueba de adhesión

Escanear
para ver el



Pautas generales

1. Limpie el área donde se aplicará la prueba de adhesión con agua y una almohadilla para fregar. Deje secar por completo.
2. Aplique aproximadamente 15* milésimas de pulgada húmedas del recubrimiento (silicona o acrílico) con un cepillo para virutas de 2 pulgadas en el área limpia de 6" x 12".
3. Incruste inmediatamente una tira de tela de poliéster TieTex de 1" por 12" en el recubrimiento húmedo, dejando aproximadamente 3-4" de la tira reactiva expuesta y no incrustada en el recubrimiento. Haz un nudo en la tela expuesta para sujetarlo a la escama de pescado.
4. Aplique inmediatamente otras aproximadamente 15 milésimas de pulgada húmedas del recubrimiento sobre la tela con el cepillo para virutas, asegurándose de que no se formen bolsas de aire en la tira reactiva.
5. Deje que el recubrimiento se cure durante un mínimo de 2-3 ** días.
6. Pruebe la adhesión al sustrato insertando el anzuelo de escamas de pescado en el nudo de la tira reactiva y usando la escama de pescado para medir la fuerza de tracción.
7. Tire hacia arriba en un ángulo de 90 grados en la báscula de manera lenta y constante, registrando las lecturas de la báscula hasta que la tela se desprenda del sustrato del techo.
8. Si la tira reactiva se desprende completamente del techo sin que quede recubrimiento en la superficie, se considera una falla y se deben considerar otras opciones, como imprimaciones.
9. Si el recubrimiento se separa de sí mismo, dejando algo de recubrimiento en el sustrato, se considera una pasada. Se acepta un mínimo de 2 libras por pulgada de tela.
10. Todas las pruebas de adhesión deben documentarse y fotografiarse minuciosamente para enviarlas a MuleHide Departamento Técnico.



* O el grosor requerido según las especificaciones del fabricante.

**Las temperaturas más bajas ralentizarán el curado del adhesivo y pueden requerir un período de curado más largo. No permita que el área de prueba se congele durante la prueba. Consulte la hoja de datos del producto para obtener más pautas.