

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Prueba de adherencia del revestimiento del techo

Limpieza:

1. Limpie el área de prueba un mínimo de 12 "x 12".
 - Se prefiere la aplicación de limpiador 115 y lavado a presión.
 - Si no puede lavar a presión, use el limpiador 115, frote el área y enjuague bien con agua.

Construcción de pruebas:

1. Precorte varias tiras de tela Tietex de 1 "de ancho y 12" de largo.
2. Aplique aproximadamente 16 milésimas de pulgada húmedas (1 galón por cuadrado) de recubrimiento (silicona, SEBS o acrílico) sobre el área de sustrato limpio y seco que debe ser de aproximadamente 6 "x 12".
3. Incruste inmediatamente la tira de Tietex en el recubrimiento, centrándola en el recubrimiento pero dejando 4 "de la tira suelta más allá del borde del recubrimiento. No incruste toda la longitud en el revestimiento. Cepille en seco la tela en el revestimiento para asegurar una incrustación completa y no dejar huecos, bolsas de aire o arrugas.
4. Aplique una segunda capa (superior) de recubrimiento a la misma velocidad de aplicación que la primera capa, asegurándose de que la tela esté completamente incrustada.
5. Repita este procedimiento para cada prueba de adherencia.

Precauciones:

1. El sustrato debe estar limpio y seco. No realice pruebas de adhesión cuando la temperatura ambiente o del sustrato esté por debajo del punto de congelación.
2. Se permitirá que cada muestra de prueba se cure un mínimo de 4 a 5 días antes de la prueba. Las temperaturas más bajas ralentizarán el tiempo de curado del adhesivo y pueden requerir un tiempo de curado más largo. No permita que el área de prueba se congele durante la prueba.

Realización de la prueba:

1. Pruebe la adhesión con una escama de pescado. Haz un nudo en la tela que quedó fuera del revestimiento y engancha la escama de pescado en el nudo.
2. Usando la escama de pescado, tire de la tira de tela hacia arriba.
3. Se debe observar o registrar un mínimo de dos libras de "resistencia a la tracción" en la escama de pescado para que la adhesión del recubrimiento se considere aceptable. (2 libras por 1 pulgada de tela como mínimo, el tirón ideal es de 2 a 5 libras por 1 pulgada de tela por Asociación Nacional de Contratistas de Techos)

Determinación de resultados:

1. Condiciones que indican el fallo de la prueba:
 - a. Si el recubrimiento se separa de la superficie del techo, la prueba es un "fallo".
 - b. Si alguna prueba falla, repita la prueba de adhesión con la imprimación adecuada.
2. Condiciones que indican la superación de la prueba:
 - a. Si la tela se separa del revestimiento, dejando el revestimiento aún adherido a la membrana del techo; La prueba es un "aprobado".

Documentación de las pruebas realizadas en un techo:

1. Todas las pruebas de adhesión deben documentarse con fotos del sustrato limpio, el recubrimiento "húmedo" y la tela incrustada, y la cara o pantalla de la escama de pescado que muestre la resistencia observada en la prueba.
2. Si el proyecto solicita una garantía del sistema, todas las pruebas deben realizarse en presencia de un representante de Mule-Hide.
3. Envíe los resultados y fotografías de todos los resultados del área de prueba al Departamento Técnico de Mule-Hide para su revisión.

La información proporcionada en este Boletín Técnico está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.