


**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

**NOTA: INSTALE PRIMERO LOS INGLETES.**

**PASO 1** INSTALE PRIMERO LOS INGLETES DE TOPE DE GRAVA. INSERTE UNA PLACA DE EMPALME DEBAJO DE CADA EXTREMO DEL INGLETE CON SELLADOR ARQUITECTÓNICO DE ALTA CALIDAD (POR OTROS) PARA APLICARLO EN EL CAMPO A LA PARTE SUPERIOR DE CADA EMPALME COMO SE MUESTRA. SUJETAR CON LOS SUJETADORES PROVISTOS



SELLADOR  
ARQUITECTÓNICO DE  
ALTA CALIDAD (POR  
OTROS)

**PASO 2** COLOQUE LAS SECCIONES DE TACOS CONTINUOS DE 12'-0" DEBAJO DE LA PLACA DE EMPALME Y EL INGLETE, LUEGO SUJETE 12" O.C. COMO SE MUESTRA CON

**PASO 3** INSERTE UNA PLACA DE EMPALME DEBAJO DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA SECCIÓN DE TOPE DE GRAVA DE 12'-0" CON SELLADOR PARA APLICARLO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA EMPALME COMO SE MUESTRA.

**PASO 4** INSTALE SECCIONES DE PARADA DE GRAVA DE 12'-0". ENGANCHE EL BORDE DE GOTEO DE CADA SECCIÓN DE TOPE DE GRAVA EN EL LISTÓN CONTINUO, GIRE EN SU LUGAR Y SUJETE 6" O.C. CON LOS SUJETADORES PROVISTOS.

④ SECCIONES DE PARADA DE GRAVA DE 12'-0"

② CONTINUOS

③ 3 PLACAS DE EMPALME SUJETAN EL TOPE DE GRAVA Y EL

TACO CONTINUO CON LOS SUJETADORES PROVISTOS TOPE DE INSTALACIÓN TÍPICA

GRAVA

⑤ ESPACIO DE 3/8" EN CADA ARTICULACIÓN

**PASO 5** CONTINÚE INSTALANDO SECCIONES DE TOPE DE GRAVA QUE PERMITAN UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LAS SECCIONES COMO SE MUESTRA. CORTE DE CAMPO SEGÚN SEA NECESARIO.

**CAUTELA:** RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. LOS INSTALADORES DEBEN USAR GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR LESIONES.

