

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



PLACAS DE SOLDADURA POR INDUCCIÓN

Fecha de revisión: mayo-2020

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las placas de soldadura por inducción están diseñadas para unir aislamiento o tableros de cobertura a la plataforma mientras proporcionan una fijación mecánica no penetrante de membranas de una sola capa de TPO o PVC utilizando una unión soldada por inducción a la placa de soldadura por inducción. Las placas de soldadura por inducción tienen aproximadamente 3- 3/8" de diámetro. Las placas están aprobadas para su uso con cubiertas de techo de acero, madera u hormigón estructural. Las placas de soldadura por inducción se pueden instalar con #15 EHD, sujetadores Tru-Spike y sujetadores de punta de perforación de correa PFC.



Información sobre productos y embalajes

Tipo de placa	Color	Peso / Caja	Embalaje (sujetadores/caja)
Placa de soldadura por inducción TPO	Naranja/Gris	40.6 libras	500/Cubo
Placa de soldadura por inducción de PVC	Blanco/Azul	39.3 libras.	500/Cubo

Nota: El tipo de placa de soldadura por inducción (TPO o PVC) debe coincidir con el tipo de membrana.

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Los platos están apilados en un balde resistente a la intemperie para facilitar el almacenamiento, el envío y la manipulación
- Reduce la cantidad de sujetadores y placas en comparación con las aplicaciones convencionales conectadas mecánicamente
- Se pueden usar hojas más grandes (hasta 12 ') que reducen las costuras de campo
- Tiempo de secado más rápido
- Sistema no penetrante
- Distribución uniforme de la carga a través de la membrana que reduce el aleteo de la lámina
- Diseñado para ser compatible con los equipos de soldadura por inducción más comunes

INFORMACIÓN LEED®

Material	Acero Galvalume® AZ-50 calibre 22
Contenido reciclado elegible para LEED®	49%

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- No es necesario perforar previamente las cubiertas de madera y acero.
- Simplemente inserte el sujetador apropiado a través de la placa de soldadura por inducción de TPO o PVC e instálelo con una pistola de tornillo eléctrico de accionamiento de embrague estándar (0-2500 rpm).
- El rendimiento óptimo del sujetador se logra cuando el sujetador se instala perpendicular a la plataforma y en las ranuras superiores de una plataforma de acero. Siga las instrucciones de instalación del sistema de soldadura por inducción Mule-Hide para unir la membrana a la placa instalada con una herramienta de soldadura por inducción portátil.

Mantenga limpios el sustrato aislante y la membrana. Cualquier residuo en la parte superior del sustrato aislante y / o la membrana debe eliminarse antes de iniciar el proceso de soldadura por inducción. Use un soplador de hojas o una escoba para eliminar cualquier residuo de la superficie de la membrana.

		
Placa y sujetador correctamente instalados	Placa y sujetador correctamente instalados (borde recto solo como referencia)	Placa instalada incorrectamente (sujetador sobrecargado que distorsiona la placa hacia abajo)

Revise las especificaciones y los detalles de Mule-Hide para obtener información completa sobre la instalación.

PRECAUCIONES

- Se recomienda protección ocular durante la instalación
- Tenga cuidado para evitar apretar demasiado el sujetador
- No exponga las placas a los rayos UV durante períodos prolongados

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.