

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



TB-75 & TB-125 ACERO INOXIDABLE

Fecha de revisión: octubre de 2019

DESCRIPCIÓN

Las barras de terminación Mule-Hide de acero inoxidable (TB) se utilizan en sistemas de techos de membrana para proporcionar un sello de compresión para las terminaciones de tapajuntas de acuerdo con varios detalles de terminación Mule-Hide. Las barras de acero inoxidable generalmente se seleccionan cuando se necesita una resistencia excepcional a la corrosión.



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades físicas y características		
	TB-75 Acero inoxidable	TB-125 Acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Dimensiones	.075 x 1" x 10'-0"	.125 x 1" x 10'-0"
Agujeros	1/4" x 3/8" a 6" OC	1/4" x 3/8" a 6" OC

COLORES

Barra de acero inoxidable 304

EMBALAJE

TB-75 Acero inoxidable 20 piezas por paquete, peso de envío: aprox. 51 libras por tubo

TB-125 Acero inoxidable 20 piezas por paquete, peso de envío: aprox. 98 libras por tubo

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Guarde los tubos en un lugar seco para evitar daños en el tubo, tenga cuidado al almacenarlos o manipularlos para evitar doblar o doblar las barras.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN

Al instalar barras en climas fríos, se debe tener cuidado de proporcionar espacios ligeramente más grandes entre las secciones de la barra para reducir la posibilidad de arqueamiento y pandeo cuando se produce el calentamiento.

APLICACIÓN

- Se debe usar equipo de protección personal (EPP) estándar al instalar sujetadores a través de la barra en varios sustratos o cuando sea necesario cortar la barra.
- Instale la barra en superficies verticales aprobadas en la parte superior de la membrana a terminar. Siga los detalles de terminación específicos de Mule-Hide para el tipo de membrana que se está terminando. Independientemente del espacio entre orificios, los sujetadores deben instalarse en todos los orificios preperforados.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company, Inc. al 800-786-1492.

NOMBRE DEL PRODUCTO

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.